




# WA-2

## Manuel



## Touche RESET



## Détecteur d'eau Wi-Fi

### Modèle : WA-2


Nous vous remercions d'avoir acheté ce détecteur d'eau avec connexion à l'application TUYA via Wi-Fi 2,4 GHz.

#### Mise en service

1. Faites glisser le support de montage vers le haut et retirez-le. Insérez ensuite les piles.



2. Insérez les piles dans le compartiment à piles en respectant le schéma indiqué. Une fois les deux piles insérées, le voyant de contrôle s'allume d'abord en continu puis s'éteint.




3. Téléchargez l'application TUYA depuis l'Apple App Store ou Google Play Store.

4. Activez d'abord le Bluetooth sur le téléphone portable et ouvrez l'application TUYA.

5. Maintenez la touche RESET enfoncée pendant plus de 5 secondes jusqu'à ce que la LED clignote.

6. Dans l'application, « Appareils à ajouter : 1 » avec Water Sensor s'affiche. Appuyez sur « Ajouter ».



7. Saisissez les identifiants de votre réseau Wi-Fi et appuyez sur « Suivant ».



WLAN-Informationen eingeben


Wählen Sie das Gerät für Wi-Fi aus und geben Sie das Kennwort ein

 Ihr WLAN [WLAN auswählen](#)

 WLAN Passwort 


Weiter

8. Patientez brièvement jusqu'à ce que le détecteur d'eau soit ajouté, puis appuyez sur « Terminer ».




## Détecteur d'eau en état « Normal »

Appuyez sur « Smart » pour configurer l'association automatique avec d'autres appareils. Appuyez sur « Set » pour effectuer d'autres réglages.



## Détecteur d'eau en état « Alarme »



## Réglages

### Partager les appareils

Vous pouvez partager les appareils ajoutés avec les membres de votre famille afin qu'ils puissent également surveiller les conditions ambiantes.

### Association intelligente

Lorsque le capteur d'eau se déclenche, il peut être associé de manière à allumer une lampe Tuya Smart.

### Durée de vie des piles

Plus le capteur d'eau se déclenche souvent, plus la durée de vie des piles est courte. (La durée de vie des piles dépend du nombre de déclenchements du capteur.)

### Volume de l'alarme

Élevé, moyen, faible ou muet (sélectionnable dans l'application)

### Durée de l'alarme

Réglable de 30 s à 180 s dans l'application.

## Caractéristiques techniques

- Type de piles : piles alcalines (2 x 1,5 V AAA)
- Courant en veille :  $\leq 18 \mu\text{A}$
- Courant d'alarme :  $\leq 100 \text{ mA}$
- Niveau sonore : 80 dB (à moins de 1 m)
- Avec fonction d'avertissement de pile faible via l'application
- Température de fonctionnement :  $-10 \text{ }^\circ\text{C}$  à  $55 \text{ }^\circ\text{C}$
- Humidité de fonctionnement : 10 % à 90 % HR
- Wi-Fi : IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz  $< 100 \text{ mW}$

## REMARQUES

Sous l'effet de champs statiques, électriques ou haute fréquence puissants (décharges, téléphones mobiles, installations radio, portables, micro-ondes), le fonctionnement de l'appareil ou des appareils peut être perturbé.

## Nettoyage et entretien

Avant le nettoyage, débranchez les appareils alimentés par le secteur (retirez la fiche). La surface du boîtier peut être nettoyée avec un chiffon doux humidifié avec de l'eau savonneuse. N'utilisez pas de produits abrasifs ni de produits chimiques. Enlevez les dépôts de poussière sur les fentes d'aération uniquement avec un pinceau et, si nécessaire, aspirez-les avec un aspirateur. Ne placez pas la buse d'aspiration directement contre l'appareil.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

En cas de dommages causés par le non-respect de ce mode d'emploi, la garantie devient caduque. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages consécutifs !

Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels causés par une manipulation incorrecte ou le non-respect des consignes de sécurité. Dans de tels cas, toute garantie devient caduque !

Pour des raisons de sécurité et d'homologation (CE), toute transformation et/ou modification non autorisée du produit est interdite.

La conception du produit correspond à la classe de protection 1. Seule une prise secteur réglementaire (230 V~/50 Hz) du réseau public d'alimentation peut être utilisée comme source de tension.

Les appareils fonctionnant sur la tension secteur ne doivent pas être laissés à la portée des enfants. Soyez donc particulièrement prudent en présence d'enfants.

Ne démontez pas le produit ! Il existe un risque de choc électrique mortel ! Ne laissez pas les matériaux d'emballage sans surveillance ; films/sacs plastiques, éléments en polystyrène, etc. peuvent devenir des jouets dangereux pour les enfants.

Manipulez le produit avec précaution - les chocs, coups ou chutes, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.

Adressez-vous à un spécialiste si vous avez des doutes concernant le fonctionnement, la sécurité ou le raccordement de l'appareil.

## **Informations de GARANTIE**

Il est garanti pendant une durée de 2 ans à compter de la date d'achat que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication. Ceci ne s'applique que si l'appareil est utilisé de manière habituelle et entretenu régulièrement. Les obligations de cette garantie se limitent à la réparation ou au remplacement de toute pièce de l'appareil et ne s'appliquent qu'à condition qu'aucune modification non autorisée ni tentative de réparation n'ait été effectuée.

Vos droits légaux en tant que client ne sont en aucun cas affectés par cette garantie.

### **Veillez noter !**

Il n'existe notamment aucun droit à garantie dans les cas suivants :

- Erreur de manipulation
- Interventions/influences extérieures
- Dommages mécaniques
- Dommages dus à l'humidité
- Absence de preuve de garantie (justificatif d'achat)

En cas de dommages causés par le non-respect de ce mode d'emploi, la garantie devient caduque.

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages consécutifs ! En cas de dommages matériels ou corporels causés par une manipulation incorrecte ou le non-respect des consignes de sécurité, nous déclinons toute responsabilité. Dans de tels cas, toute garantie devient caduque !

## Limitation de responsabilité

Le fabricant n'est pas responsable des pertes ou dommages de quelque nature que ce soit, y compris les dommages accessoires ou consécutifs résultant directement ou indirectement d'un dysfonctionnement de ce produit.

Le fabricant n'a aucune influence sur les systèmes d'exploitation des appareils sur lesquels l'application nécessaire a été téléchargée, ce qui peut entraîner une défaillance de fonctionnement. Le fabricant décline toute responsabilité à cet égard.

Afin de garantir le bon fonctionnement, un test doit être effectué régulièrement tous les six mois. En outre, pour le bon fonctionnement de ce modèle, il est nécessaire que les conditions système requises pour une alarme ou un appel via Internet soient remplies et qu'il soit garanti en permanence que l'application requise est à jour. Cela exige l'exécution de chaque mise à niveau logicielle de votre smartphone. Toute réclamation éventuelle à l'encontre du fabricant suppose le respect des conditions susmentionnées.

Ce mode d'emploi est une publication de

Protector GmbH  
An den Kolonaten 37  
26160 Bad Zwischenahn

Ce mode d'emploi correspond à l'état technique au moment de l'impression. Sous réserve de modifications techniques et d'équipement.

Par la présente, PROTECTOR GmbH déclare que cet appareil est conforme aux directives suivantes :

RoHS 2011/65/UE

RED 2014/53/UE

La DÉCLARATION DE CONFORMITÉ peut être consultée à l'adresse suivante :

<https://protector24.de/download/ce/WA-2ce.pdf>



**protector24.de**

Ce document est disponible en allemand, anglais, français, néerlandais, polonais et turc. Vous trouverez les différentes versions linguistiques au lien suivant :

<https://protector24.de/wassermelder/WA-2-Anleitung>